

INSTRUCTION POUR L'OPERATION, UTILISATEUR

NIVEAU D'ACCES 1

- Mode opératoire normal

La LED « Alimentation 220V » s'allume en vert.

- Alarme incendie

La LED « Alarme Incendie » s'allume en rouge.
Toutes les sirènes d'alarme et le buzzer interne s'activent.

Le message « Evacuer » s'affiche sur l'écran LCD.

- Pour mettre à l'arrêt le buzzer

Appuyez la touche « Silence Buzzer ».



- Pour activer les sirènes

Au démarrage depuis un détecteur ou un déclencheur manuel d'un signal d'alarme, appuyez la touche « Evacuer ».



- Test de l'indication

Appuyez la touche « Test », pour lancer le test du buzzer interne, l'indication LED et LCD.



Service technique :

Tel.:

GSM:

Personne à contacter:

.....

- Visualisation des messages

• ALARMES

La LED « Alarme Incendie » s'allume en rouge.
Appuyez la touche ❶ (Alarmes) et utilisez ▲▼ pour visualiser tous les messages.

• DEFAUTS

La LED « Dérangement » s'allume en jaune.
Appuyez la touche ❷ (Défauts) et utilisez ▲▼ pour visualiser tous les messages.

• DESACTIVATIONS PROGRAMMEES

La LED « Hors Service » s'allume en jaune.
Appuyez la touche ❸ (Désactiver) et utilisez ▲▼ pour visualiser tous les messages.

• TESTS EN COURS

La LED « TEST » s'allume en jaune.
Appuyez la touche ❷ (Tests) et utilisez ▲▼ pour visualiser tous les messages.

Ou bien, appuyez dans l'ordre les touches ❹ (SUIVANT) - ❷ (Tests).

• AVERTISSEMENTS

Appuyez la touche ❸ (Avertis.) et utilisez ▲▼ pour visualiser tous les messages.

Ou bien, appuyez dans l'ordre les touches ❹ (SUIVANT) - ❸ (Avertis.).

Pour sortir du mode de visualisation des messages, appuyez sur la touche « CAN-CEL ».



NIVEAU D'ACCES 2/3

- Pour mettre à l'arrêt les sirènes

Saisissez le code Installateur/ Maintenance.

CODE

Appuyez sur la touche « Sirènes ». La LED de la touche s'allume en jaune.
Les sirènes sont désactivées.



Pour réactiver les sirènes, appuyez la touche « Silence Sirènes » encore une fois.

La LED près de la touche s'éteint.

- Pour réinitialiser le système

Saisissez le code Installateur/ Maintenance.

CODE

Appuyez sur la touche « Reset ».



- Pour désactiver une zone/ dispositif

Saisissez le code Installateur/ Maintenance.
Sélectionnez le menu 2) ZONES/ 3) DISPOSITIFS.
Sélectionnez le numéro de zone/ dispositif.
Appuyez sur la touche ❹ (Désactive).
Appuyez sur la touche ❷ (CE) ou ❸ (TOUS).
La LED « Hors Service » s'allume en jaune.

- Pour activer une zone/ dispositif

La LED « Hors Service » s'allume en jaune.
Saisissez le code Installateur/ Maintenance.
Sélectionnez le menu 2) ZONES/ 3) DISPOSITIFS.
Sélectionnez le numéro de zone/ dispositif.
Appuyez sur la touche ❹ (Activée).
Appuyez sur la touche ❷ (CE) ou ❸ (TOUS).