

Niveau d'accès 2 Maintenance

Samedi 19-12-15 15:20:45

Saisissez le code pour le niveau d'accès 2 (2222 – par défaut)

Touches fonctionnelles digitales pour accéder au sous-menu

1

2

3

4

1) Afficher le journal d'événements

VOIR TOUS

Dernier

Ancienne

DE

IMPRIMER

Imprimer Param.

Imprimer Tous

2) Zones

ALLER à

TEST

DESACTIVE

3) Configuration des dispositifs

ALLER à

VER. DISP.

DESACTIVE

5) Les sorties de la centrale

SIRENE

Statut

Delai

DEFAULT

Statut

EXTINCT.

Statut

INCENDIE

Statut

Delai

SUIVANT>>

<<PRECED.

6) Parametres generaux



6.2) Heure / Date

6.3) Jour / Nuit

6.4) Parametres de la centrale

Changer MODE

HORAIRE

LANGUE

+

-

SUIVANT>>

Réglage rétro éclairage (0 - 20)

Défaut terre

BATTERIE

BUZZER

SUIVANT>>

Désactivation, indication suivi

IN PC

IN FP

IN AmC

<<PRECED.

Désactivation, indication suivi

6.5) Delai 1

6.6) Mode Sirenes

ALARME TONE

EVACUER TONE

Evacuer Replages

Commun/ Zonal

6.7) Logo d'entreprise

9) Version du logiciel

11) Isolateurs actifs

12) Acces niveau 1