

## Niveau d'accès 3 Installateur

Samedi 19-12-15 15:20:45

Saisissez le code pour le niveau d'accès 3 (3333 – par défaut)

Touches fonctionnelles digitales pour accéder au sous-menu

1

2

3

4

### 1) Afficher le journal d'évenements



VOIR TOUS

DE

EFFACHER

IMPRIMER

Dernier

Imprimer Param.

Ancienne

Imprimer Tous

### 2) Zones



ALLER à

VER. DISP.

TEST

DESACTIVE

Numéro de zone



MODE

SND GROUP

DELAI 2

GROUPE

Numéro de SND GROUPE

Numéro de GROUPE

### 3) Configuration des dispositifs



ALLER à

VER. DISP.

Retirer/Echanger

DESACTIVE

Numéro de dispositif



Les paramètres varient en fonction du type du dispositif

### 4) Adressage



4.1) Configurer les adresses



Changer Boucle No

4.2) Changer l'adresse



Changer Boucle No

4.3) Adressage consecutif



- + - +  
Sélection, numéro d'adresse pour Boucle 1      Sélection, numéro d'adresse pour Boucle 2

4.4) Adressage automatique



ID

ISOLATEUR

Changer Boucle No

4.5) Zero Address (Test)



Active/Desactive ETAT

Changer Boucle No

### 5) Les sorties de la centrale



SIRENE

EXTINCT.

INCENDIE

SUIVANT>>

Statut

Statut

Statut

Delai

Delai

DEFAUT

SORT. REL.

<<PRECED.

Statut

Relais 1 - 4

### 6) Parametres generaux

## 5) Les sorties de la centrale

Touches fonctionnelles digitales pour accéder au sous-menu

