

Guide d'Instructions Utilisateur Rapides pour La Centrale de Détection Incendie Adressable iRIS8

Evènement Incendie Dans Le Système

Indication d'Alarme Incendie

Sirènes Activées

Message d'Alarme Incendie

Alarme Incendie Dans Les Zones

1 Evènement d'Alarme Incendie, temporisation configurée pour les sirènes, sorties Incendie et Protection Incendie. Eteindre le buzzer :

Dans le cas où le système fonctionne en réseau, éteindre le buzzer en choisissant :

Sélectionner un numéro de centrale entre 1-64, appuyer sur un bouton actif pour une seule centrale sur le réseau,

OU

Sélectionner toutes les centrales disponibles sur le réseau,

OU

Sélectionner seulement cette centrale.

Aller à la zone d'évènement
alarme incendie et contrôler la
présence réelle d'un incendie,
puis suivre

**Etape 2 - Commencer
l'EVACUATION,**

et/ou

**Etape 3 - Arrêter les sirènes,
Suivant la situation.**

2 Alarme Incendie réelle, temporisation configurée pour les sirènes, sorties Incendie et Protection Incendie. Commencer l'Evacuation:

Dans le cas où le système fonctionne en réseau, éteindre le buzzer en choisissant :

Sélectionner un numéro de centrale entre 1-64, appuyer sur un bouton actif pour une seule centrale sur le réseau,

OU

Sélectionner toutes les centrales disponibles sur le réseau,

OU

Sélectionner seulement cette centrale.

Sirènes Actives → 112

3 Eteindre les sirènes et réarmer :

Dans le cas où le système fonctionne en
réseau, choisir les centrales, où il faut
éteindre les sirènes.

La centrale est réarmée en mode d'opération
normal. Appuyer sur **Accès 2**, puis **LOG OUT**.