instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien pour les modèles d'urgence

CL-6017 SLAVE/CON/MB

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Lors de l'utilisation d'un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies notamment :

1. Ne pas utiliser à l'extérieur
2. Ne pas installer à proximité de radiateurs à gaz ou électriques. L'équipement doit être monté à des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas facilement soumis à des manipulations par du personnel non autorisé.
3. L'utilisation d'équipements accessoires et de pièces de rechange non recommandés par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse.
4. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

5.a tension nominale AC de cet équipement est indiquée sur l'étiquette du produit. Ne pas connecter l'équipement à une autre

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

Type : Conventionnel avec batterie autonome
Test : Automatique, sur une période répétitive (mois/année)
Montage : paroi latérale
Source lumineuse : LED 1W, fonctionnement 50 000h, température de couleur 6000K
Distance de visualisation : 30 mètres
Garantie : garantie de remplacement de 2 ans
Couleur et matériau du boîtier : Plastique blanc
Classe de protection : Classe II
Dimensions : 337 mm x 170 mm x 62 mm
Connexion par câble : Max. Fil torsadé solide ou gainé de section 2,5 mm2
Mode de fonctionnement : Non maintenu / Maintenu
Tension secteur : AC 120-240V 50/60Hz
Max. courant d'entrée : 0,032 A
Plage de température ambiante nominale constante : 0°C<Ta<45°C
Batterie : Ni-Mh 600 mAh (1-3 heures), temps de charge max. 24 heures
Indice de protection : IP65
Certificats : CE, UL

Mode de l'indicateur LED : Rouge Vert



Dimensions





Utilisez uniquement du fil de cuivre
14 -18 AWG, sol/fil
Max. Ø 2,5 mm2

Câblage

Le cavalier de réglage du mode commute la lampe en fonctionnement maintenu s'il a une telle fonction. La lampe ne passera au fonctionnement sur batterie qu'après la première coupure de la tension secteur. Après avoir connecté la tension du secteur, la lampe vérifie l'état de la LED et la tension de la batterie pour la valeur de référence du test suivant. Après avoir été mis sous tension, il effectue un test de fonction court automatique tous les 1 et 28 jours, un test de capacité d'une heure tous les 365 jours, et l'état de la LED donne un retour sur les résultats des tests.

La durée de vie de la batterie est de 4 ans. En cas de panne ou s'il ne fournit pas le temps de pontage approprié, il ne peut être remplacé que par une personne qualifiée dans un état hors tension par celui fourni par le fabricant. Mettez la lampe hors tension, retirez la batterie défectueuse, connectez la nouvelle batterie. Rétablissez la tension secteur, la lampe se calibrera si le niveau de tension est > 7V.



PRÉCAUTION!

L'appareil fonctionne sur secteur. Le montage doit être effectué uniquement avec les fixations fournies. Important! Assurez-vous que la batterie est connectée au luminaire avant de connecter le luminaire à l'alimentation secteur. En cas de maintenance, assurez-
vous que l'appareil est déconnecté
de l'alimentation. Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation. Tout service doit être effectué par un personnel de service qualifié. L'installation de ce système d'urgence doit être effectuée par un personnel autorisé qui est qualifié pour effectuer l'installation conformément à la norme ANSI/NFPA 101, « Life Safety Code », article 700 de la norme ANSI/NFPA 70, le NEC « National Electrical Code », les exigences fédérales, étatiques et municipales locales et/ou toute autre exigence applicable et justifiée