

# BRAVO RC-41

## Télécommande à 4 boutons

### Description

BRAVO RC-41 est une télécommande unidirectionnel pour gérer à distance les centrales sans fil BRAVO et des systèmes filaires ECLIPSE (via Eclipse WL). La télécommandes a 4 boutons avec des fonctionnalités pour: Armement, Désarmement, et deux programmable.

\* Remarque : La programmation des fonctions des boutons est effectuée via le logiciel ProSTE après l'inscription du porte-clé à la configuration du système.

Le principal avantage de la télécommande unidirectionnel est qu'elle peut fonctionner avec plusieurs systèmes du même type. Cela signifie que l'utilisateur peut gérer deux ou plusieurs centrale ECLIPSE à l'aide de la télécommande à distance unidirectionnel BRAVO, car un même bouton programmable peut effectuer différentes opérations, selon le jeu fonctionnel dans la centrale.

En outre, la télécommande BRAVO peut fonctionner en même temps avec des centrales filaires ECLIPSE (via Eclipse WL ver.5.2.3 et supérieur) et des centrales sans fil BRAVO (version 5.0 et supérieure).

### Spécifications Fonctionnelles

- Télécommande à 4 boutons
- Communication à sens unique
- Fonctionnement avec plusieurs centrales BRAVO en même temps
- Indication LED pour le mode d'inscription
- Fonctions : armement, désarmement, deux boutons programmables
- 1x3V / 190mAh, type de batterie CR2032
- 3 ans de vie de la batterie



### Contact Information